

FAQs

Deutsch

Die häufigsten Fragen – im Überblick beantwortet

1. Kein analoges Telefon zur Hand?

Sie besitzen kein analoges Telefon mehr, um Parameter der **disty**box³⁰⁰ einzustellen? Kein Problem: Sie können sämtliche Wahlvorgänge über die Tastatur Ihres Multifunktionsgerätes vornehmen.

2. Fax wird nicht oder unvollständig übertragen!

Alles ist richtig eingerichtet, aber ankommende oder gehende Faxe werden nicht oder nur unvollständig übertragen?

Bitte setzen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Faxgerätes (Baud Rate) soweit wie möglich herunter.

