

FAQs

Español

Las preguntas mas comunes – respondido en un resumen

1. ¿No tiene un teléfono analógico a mano?

¿Ya no dispone de un teléfono analógico para ajustar los parámetros del **disty**box³⁰⁰? No hay problema: Puede realizar todas las operaciones de marcación a través del teclado de su dispositivo multifunción.

2. ¡El fax no se transmite o no se transmite completamente!

¿Todo está configurado correctamente, pero los faxes entrantes o salientes no se transmiten o sólo se transmiten de forma incompleta?

Por favor, reduce la velocidad de transmisión de tu fax (velocidad en baudios) tanto como sea posible.

