

## FAQs

Français

Les questions les plus courantes – répondu dans un aperçu

### 1. Pas de téléphone analogique à portée de main?

Vous n'avez plus de téléphone analogique pour régler les paramètres du **disty**box<sup>300</sup>? Pas de problème: vous pouvez effectuer toutes les opérations de numérotation à l'aide du clavier de votre appareil multifonction.

### 2. Le fax n'est pas transmis ou ne l'est pas complètement!

Tout est réglé correctement, mais les fax entrants ou sortants ne sont pas ou seulement transmis de manière incomplète?

Veillez réduire autant que possible la vitesse de transmission de votre télécopieur (débit en bauds).

