

## FAQs

Italiano

Domande più frequenti – rispondere in una panoramica

### 1. Nessun telefono analogico a portata di mano?

Non hai più un telefono analogico per impostare i parametri del **disty**box<sup>300</sup>?  
Nessun problema: è possibile eseguire tutte le operazioni di selezione tramite la tastiera del dispositivo multifunzione.

### 2. Il fax non viene trasmesso ovvero non viene trasmesso completamente!

Tutto è impostato correttamente, ma i fax in entrata ovvero in uscita non vengono trasmessi ovvero vengono trasmessi solo in modo incompleto?  
Ridurre il più possibile la velocità di trasmissione del fax (baud rate).

