

## FAQs

Deutsch

### Die häufigsten Fragen – im Überblick beantwortet

#### 1. Was benötige ich für den Betrieb?

Sie benötigen einen Telefonanschluss, einen Router (z. B. Fritzbox oder Speedport mit DECT Funktion) bzw. ein schnurloses Telefon.

#### 2. Ist die Installation kompliziert?

Nein, im Gegenteil, sie ist denkbar einfach. Dazu müssen lediglich zwei Tasten gemäß Bedienungsanleitung gedrückt werden. Bitte beachten Sie dringend, dass der distyNotruf NEO zur Verbindung mit der Basisstation unbedingt mit einer Stromquelle verbunden sein muss.

#### 3. Muss ich einen Vertrag abschließen, bei dem Folgekosten entstehen?

Nein, nach dem Erwerb des distyNotruf NEO entstehen keine weiteren Kosten oder Verbindlichkeiten!

#### 4. Gibt es das Gerät auch in anderen Farben?

Nein, momentan gibt es das Gerät nur in schwarz.

#### 5. Wie programmiere ich die Notrufnummern?

Für die Programmierung gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

1. Mit der ProgrammApp, die Sie bequem von unserer Homepage herunterladen können, wird Ihnen eine komfortable Einrichtung Ihres distyNotruf NEO ermöglicht.

2. Die Nummer, die als erstes den distyNotruf NEO anruft, wird gespeichert.



3. Um die Notrufnummern mittels Telefon zu programmieren, ist es notwendig, dass Sie eine Sprachverbindung zum distyNotruf NEO aufbauen, indem Sie z.B. mit dem eigenen Handy den distyNotruf NEO anrufen und mit der Taste des distyNotruf NEO das Gespräch annehmen. Für jede Notrufnummer ist ein separater Anruf notwendig. Wählen Sie dazu auf dem externen Gerät (z.B. dem eigenen Handy) die folgenden Tastenkombinationen:

Notrufnummer 1 externer Anruf **\*\*9Pause2(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 2 externer Anruf **\*\*9Pause61(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 3 externer Anruf **\*\*9Pause62(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 4 externer Anruf **\*\*9Pause63(Notrufnummer)#**

Notrufnummer 5 externer Anruf **\*\*9Pause64(Notrufnummer)#**

Nachdem Sie die # Taste gedrückt haben, wird die Verbindung jeweils beendet. Dabei sollte sich das anrufende Telefon nicht im leichten Raum wie der distyNotruf NEO befinden.

Die „Pause“ bedeutet, daß Sie etwa eine Sekunde mit der Eingabe der folgenden Ziffern warten! Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät in den Programmiermodus wechselt.

**6. Die erste Notrufnummer wird nicht, wie unter Punkt 5.2. beschrieben, gespeichert.**

Dieses Phänomen kann bei einigen Basisstationen auftreten. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, folgen Sie bitte den Hinweisen unter 5.1. oder 5.3.

**7. Beim ersten eingehenden Anruf wird die Verbindung nicht nach dem Speichern der ersten Notrufnummer beendet.**

Dieser Effekt tritt bei einigen wenigen Basisstationen auf. Im Normalfall wird die erste Nummer trotzdem gespeichert. Bitte sofort durch Test überprüfen.



**8. Kann ich einzelne Notrufnummern ändern?**

Ja, gehen Sie wie unter 5. beschrieben vor.

**9. Kann ich den distyNotruf NEO nur am Handgelenk tragen?**

Nein, sowohl ein Gürtelclip als auch ein Halsband liegen dem Gerät bei.

**10. Mir gefällt das Armband nicht, was kann ich tun?**

Das Armband ist mit 2 handelsüblichen 22 mm Federstiften (wie bei vielen Uhrentypen üblich) befestigt. Sie können das Armband gegen das beiliegende oder jedes beliebige im Handel erhältliche Armband tauschen.

**11. Wie lange hält der Akku?**

Bei normalem Betrieb ca. 5 Tage.

**12. Kann ich den USB Stecker falsch herum einstecken?**

Nein, da es sich um einen USB-C Stecker handelt, ist es völlig gleichgültig, wie herum Sie den Stecker für das Aufladen einstecken.

**13. Was ist der Unterschied zwischen distyNotruf NEO und distyNotruf pro?**

Die pro Version ist ausschließlich für professionelle Anwender gedacht. Zum Betrieb ist zwingend ein Programmieradapter erforderlich (Mat.-Nr.: 5000359).

**14. Kann der distyNotruf NEO gleichzeitig an mehreren Basisstationen betrieben werden?**

Nein, nur an einer Basisstation.





### 15. Was passiert, wenn ein AB oder eine Mailbox den Notruf entgegen nimmt?

Da jeder Notruf quittiert werden muss, ein AB (= Anrufbeantworter) dazu aber nicht in der Lage ist, wird automatisch die nächste Nummer angerufen.

### 16. Der distyNotruf NEO lässt sich nicht in die Basisstation einbuchen?

- Die PIN Nummer der Basisstation muss auf „0000“ eingestellt sein.
- Sind alle Plätze in der Basisstation belegt?
- Ist der distyNotruf NEO mit dem USB Kabel an einer Stromquelle angeschlossen?

### 17. distyNotruf NEO wählt nicht?

Bei Betrieb an einer Nebenstellenanlage bzw. „Betrieb an Telefonanlagen“ kann es vorkommen, daß der Alarmruf (= gehende Verbindung) nicht möglich ist. Ursache dafür ist der getaktete interne Wählton der Telefonanlage, der dem Besetztton ähnlich ist. Irrtümlich löst dann die Besetzttonerkennung des distyNotruf NEO die Verbindung gleich wieder aus. Abhilfe schafft die Veränderung des Parameters „Automatisches Auflegen“, z.B. auf den Wert = 2.

### 18. Wählpause erforderlich?

Bei Betrieb an einer Nebenstellenanlage bzw. „Betrieb an Telefonanlagen“ kann es vorkommen, daß nach der Amtsholung (= 0) eine kurze Pause notwendig ist und danach die Wahl fortgesetzt wird. Dazu ist die **Aktivierung der Wählpause** im distyNotruf NEO erforderlich. Dies erfolgt durch Wählen von **\*\*9889171#** oder der ProgrammApp.

